Nomenclatura

Pulsante di scatto

Interruttore di alimentazione

Ghiera di comando secondaria

Illuminatore di assistenza *AF*
Spia autoscatto
Lampada anti-occhi rossi

Coperchio vano batteria

Selettore dei modi

Ricevitore infrarossi

Interruttore reset

Pulsante modo di ripresa
Pulsante formattazione FORMAT

Pulsante Bracketing

Pulsante Playback

Pulsante Menu

Pulsante sensibilità ISO
Pulsante Miniatura

Pulsante Bilanciamento bianco WB
Pulsante Proteggi
Pulsante Help

Pulsante Qualità/Risoluzione QUAL
Pulsante Zoom playback
Pulsante Invio ENTER

Slitta accessori

Oculare mirino

Comando regolazione diottrie

Pulsante blocco *AE - AF*

Ghiera di comando principale

Multiselettore

Monitor

Leva di fermo selettore messa a fuoco

Spia LED lettura/scrittura card

Sportello alloggiamento scheda di memoria

Pulsante cancella

Pulsante sollevamento flash

Pulsante modo sincro-flash

Pulsante compensazione esposizione flash

Selettore dei modi

Occhiello per cinghia

Slitta Accessori

Ghiera di comando secondaria

Interruttore di alimentazione

Pulsante di scatto

Pulsante modo di misurazione

Pulsante compensazione esposizione

Pannello di controllo

Pulsante illuminatore LCD
Pulsante formattazione FORMAT

Indicatore del piano focale

Ghiera di comando principale