

Nikon

It

Guida Nikon alla Fotografia Digitale
con la


D200

DIGITAL CAMERA






CE


Utilizzo di un'unità GPS

Le unità GPS Garmin e Magellan conformi alla versione 2.01 o successiva del protocollo National Marine Electronics Association NMEA0183 possono essere connesse al terminale remoto a dieci poli utilizzando un cavo GPS MC-35 (acquistabile separatamente;  182), consentendo la registrazione delle informazioni nella posizione corrente della fotocamera quando le foto vengono scattate. Il funzionamento è confermato per i seguenti dispositivi:

- Garmin serie eTrex
- Magellan serie SporTrak

Questi dispositivi sono connessi al cavo MC-35 tramite il cavo fornito dal produttore dell'unità GPS. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale di MC-35. Prima di accendere la fotocamera, impostate l'unità GPS sul modo NMEA.





Quando la fotocamera stabilisce la comunicazione con un dispositivo GPS, nel pannello di controllo viene visualizzata l'icona . L'esposimetro non viene disattivato quando questa icona è visualizzata. Le informazioni relative alle immagini riprese quando viene visualizzata l'icona  includono una pagina aggiuntiva ( 100) che registra la latitudine, la longitudine, l'altitudine e le informazioni UTC (Coordinated Universal Time) correnti. Se l'unità GPS non riceve dati per due secondi, l'icona  sparisce dal display e la fotocamera interrompe la registrazione delle informazioni GPS.



UTC (Coordinated Universal Time)

I dati UTC sono forniti dal dispositivo GPS e sono indipendenti dall'orologio della fotocamera.

Dati GPS

I dati GPS sono registrati solo quando viene visualizzata l'icona . Assicuratevi che l'icona  sia visualizzata nel pannello di controllo prima di eseguire la ripresa. Un'icona  lampeggiante indica che il dispositivo GPS sta ricercando un segnale; le immagini scattate quando l'icona  lampeggia non includeranno i dati GPS.

